

# MANUAL CONTADORA DE MONEDAS MGM 100



Oficina Comercial para Canarias

C/ Doña Perfecta, 184. Local Bajo - Tfno: 928 20 68 25 / 696 622 235

[www.mgmcanarias.com](http://www.mgmcanarias.com) - [info@mgmcanarias.com](mailto:info@mgmcanarias.com)

La COIN ACE MB-100 es una máquina contadora de monedas diseñada para conseguir la máxima velocidad y seguridad, con una extrema simplicidad de operación.

Este manual de instrucciones cubre todos los procedimientos para efectuar con eficacia y sin problemas todas las operaciones de la MB-100.

Después de haber leído este manual, tendrá la facilidad de operar con la máquina al 100% de seguridad. Si una vez leído este manual tuviera alguna duda sobre el funcionamiento de la MB-100, no dude en contactar con nuestro servicio técnico al teléfono de contacto **696 622 235**.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Velocidad de conteo: 1.800 mon/min
- Capacidad del hopper: 1.500 monedas
- Diámetro de monedas: 14 - 34 mm
- Grosor de monedas: 0.8 - 3.08 mm
- Máximo conteo en display: 999999
- Modo de conteo: Conteo normal / Conteo con paros
- Consumo: 40 W
- Fuente de alimentación: 110/120V 60//50Hz
- Dimensiones: 320x230x170
- Peso: 8.5 kg
- Temperatura adecuada: 0- 40° C
- Clasificación: Por rechazo de una en una
- Paros programables: 0 – 9999

## TECLADO Y DISPLAY

- × **S (DENOMINACIÓN)**: Esta tecla sirve para indicar la denominación. Tiene la posibilidad de meter los códigos del 1 – 9. El código está indicado en la parte izquierda del display. El código 0 se utiliza cuando no queremos hacer distinción entre las denominaciones.
- × **M (MEMORIA)**: El conteo que se encuentre actualmente en el display lo transferirá a la memoria de la máquina.
- × **A (ACUMULATIVO)**: Al presionar esta tecla la MB-100 saca por display el número grabado en memoria, el siguiente conteo empezará desde el número grabado en memoria.
- × **C (BORRADO)**: Mediante esta tecla, el número que esté en el display se podrá borrar.
- × **B (PAROS)**: Mediante esta tecla, se entra en el modo de conteo con paros. Al presionar B, el paro programado irá navegando entre los paros prefijados inicialmente; 0, 20, 25, 50, 100, y 200. Cuando el paro seleccionado es 0, la máquina pasará a modo de conteo normal.
- × **B1 (PAROS)**: Mediante estas teclas se puede programar la máquina para cualquier paro desde 1 hasta 999. Cada vez que presionamos la tecla B1, el paro programado aumenta en 10.
- × **B+B1**: Al presionar ambas teclas a la vez, el paro programado disminuirá en 1.

**Oficina Comercial para Canarias**

**C/ Doña Perfecta, 184. Local Bajo - Tfno: 928 20 68 25 / 696 622 235**

**[www.mgmcanarias.com](http://www.mgmcanarias.com) - [info@mgmcanarias.com](mailto:info@mgmcanarias.com)**

## TECLAS DISPLAY

B  
20  
B1  
30  
B1  
30  
B+B1  
38

- **M y C** (Borrado de memoria): Al presionar estas teclas a la vez el número grabado en memoria se borrará.
- **B y C** (Borrado de paros): Al presionar ambas teclas se borrará el paro programado.
- **B y M**: Al presionar ambas teclas el paro programado actual pasará a la lista de paros prefijados.
- **ON/OFF**: Esta tecla sirve para poner en marcha o detener la MGM 100.

## OPERACIÓN

Al encender la máquina, el display directamente se pondrá a cero. A continuación seleccionaremos el modo de conteo, bien sea con paros o no. Una vez seleccionado el modo de conteo, prepararemos la máquina para su uso, para ello deberemos ajustar el dial del diámetro y del grosor.

- **IMPORTANTE** : En el caso de conteo con moneda mezclada siempre deberemos empezar a contar por la moneda de mayor diámetro. Una vez que la mayor esté contada pasaremos a la siguiente y así sucesivamente. Así pues seleccionaremos la moneda a contar en las ruedas de diámetro y grosor.

Deposite las monedas sobre la tolva. Las monedas defectuosas o cuerpos extraños deben ser apartados.

Pulse el interruptor de encendido situado en la parte trasera de la máquina. Esta se colocará automáticamente en modo de conteo normal o conteo hasta el infinito.

En el caso de conteo con paros, seleccionamos el paro que queremos programar y procederemos a la misma operación. Una vez el paro se haya alcanzado, volvemos a presionar la tecla ON.

## MANTENIMIENTO

Es conveniente limpiar la máquina de vez en cuando, para ello podemos utilizar un trapo humedecido en alcohol y con él limpiar la correa de arrastre de monedas, así como el sensor de conteo. Para acceder a estas piezas deberemos de levantar la tapa y así dejaremos a la vista el mecanismo de la máquina. También conviene soplar con un compresor para retirar el posible polvo acumulado.